

ECOSY

00	Vlamsignaal zonder vlam
02	Ionisatiestoring
03	Interne storing (printplaat)
04	Tijdelijk blokkering van de ketel
05	Interne storing (printplaat)
06	Interne storing (printplaat)
07	Interne storing (printplaat)
11	Interne storing (printplaat)
12	Watertekortbeveiliging
13	Interne storing (printplaat)
14	Interne storing (printplaat)
15	Interne storing (printplaat)
16	Interne storing (printplaat)
17	Interne storing (printplaat)
18	Temperatuur NTC1 (aanvoer verwarming) te hoog (>100°C)
19	Temperatuur NTC2 (retour verwarming) te hoog (>100°C)
24	NTC1 (aanvoer verwarming) en NTC2 (retour verwarming) omgekeerd
25	Temperatuur NTC1 stijgt te vlug
28	Ventilator draait niet
29	Ventilator heeft gestopt
30	Temperatuurverschil tussen NTC1 en NTC2 te groot
31	NTC1 (aanvoer verwarming) in kortsluiting
32	NTC2 (retour verwarming) in kortsluiting
36	NTC1 (aanvoer verwarming) losgekoppeld of defect
37	NTC2 (retour verwarming) losgekoppeld of defect
41	Interne storing (printplaat)
42	Interne storing (printplaat)