

**Thermomaster 32.02****Cijfers knippenen afwisselend**

<b>Eerste cijfer</b>	<b>Tweede cijfer (met punt)</b>	
0	0	Ten onrechte vlam
0	2	Geen vlamvorming
0	8	Pressostaat sluit niet
6	1	Pressostaat sluit, ketel sluit niet aan
0	3	Interne storing MBD
0	4	Interne storing MBD
0	5	Interne storing MBD
0	6	Interne storing MBD
0	7	Interne storing MBD
0	11	Interne storing MBD
0	13	Interne storing MBD
0	14	Interne storing MBD
0	15	Interne storing MBD
0	16	Interne storing MBD
0	17	Interne storing MBD
0	41	Interne storing MBD
0	42	Interne storing MBD
0	60	Interne storing MBD
2	4	NTC aanvoer en retour omgekeerd
3	0	Temperatuurverschil tussen aanvoer en retour te hoog
3	1	NTC aanvoer in kortsluiting
3	2	NTC retour in kortsluiting
3	6	NTC aanvoer open
3	7	NTC retour open
2	8	Ventilator draait niet of geen tacho signaal
2	9	Ventilator blijft draaien of sturing open
1	8	Temperatuur > 105°C
1	9	Temperatuur retour te hoog
2	5	aanvoertemperatuur stijgt te vlug