

Thermomaster 32.50

00	Ionisatiestoring
01	Kortsluiting kring 24V
02	Ionisatiestoring
03	Interne storing MBD
04	Interne storing MBD
05	Interne storing MBD
06	Interne storing MBD
07	Interne storing MBD
08	Pressostaat
09	Interne storing MBD
10	Interne storing MBD
11	Communicatiestoring
12	Interne storing MBD
13	Interne storing MBD
14	Interne storing MBD
15	Interne storing MBD
16	Interne storing MBD
17	Interne storing MBD
18	Aanvoertemperatuur te hoog
19	Retourtemperatuur te hoog
21	Ecart temperatuur de aanvoer
22	Ecart temperatuur de retour
24	Retourtemperatuur hoger dan aanvoertemperatuur
25	Aanvoertemperatuur te hoog
26	Kortsluiting in kabelboom
28	Geen terugkoppeling ventilator vers MBD
29	Geen terugkoppeling ventilator vers MBD
30	Temperatuur de aanvoer te hoog
31	Aanvoer NTC kortgesloten
32	Retour NTC kortgesloten
36	Aanvoer NTC open
37	Retour NTC open
41	Interne storing MBD
42	Interne storing MBD
43	Interne storing MBD
44	Interne storing MBD
60	Interne storing MBD
61	Pressostaat niet in rust