

Thermomaster 45 - 60 (versie 1)

Groep	N°	
0	00	Gebrekkige ionisatiestroom
1	01	Kortsluiting 24V
2	02	Geen vlamsignaal
4	03	Bediening gasklep
4	04	Na een storing werd de voeding onderbroken
4	05	Niet in gebruik
4	06	Netspanning omgekeerd
4	07	Bediening gasklep
4	10	Foutieve testwaarde
4	11	Kortsluiting
4	13	Niet in gebruik
4	14	Voeler temperatuur aanvoer
4	15	Niet in gebruik
4	16	Niet in gebruik
4	17	Niet in gebruik
4	24	Onlogfische werking of voelers aanvoer en retour omgekeerd
4	30	Temperatuurverschil tussen aanvoer en retour te hoog
4	31	Kortsluiting voeler aanvoer
4	32	Kortsluiting voeler retour
4	33	Pontage tussen 20 en 21 indien parameter G=0
4	35	Kortsluiting voeler rookgassen
4	36	Voeler aanvoer onderbroken of niet aangesloten
4	37	Voeler retour onderbroken of niet aangesloten
4	38	Voeler boiler niet aangesloten, parameter G≠0 of voeler defect
4	40	Voeler rookgassen interromptue ou non raccordée
4	41	Niet in gebruik
4	42	Niet in gebruik
4	44	LPG-klep (extern)
4	60	Niet in gebruik
5	28	Ventilator draait niet of geen snelheidssignaal
5	29	Ventilator stopt niet ou geen snelheidssignaal
5	65	Ontstekingsnelheid niet bereikt
9	12	Zekering 24V defect
9	18	Temperatuur aanvoer te hoog
9	19	Temperatuur retour te hoog
9	25	Aanvoertemperatuur stijgt te vlug
9	52	Temperatuur rookgassen te hoog