

- Overeenkomstig de relevante ventilatie-eisen een permanent ongehinderde en toereikende luchttoevoer naar de opstelruimte van het product waarborgen.
- Installatiehandleiding zorgvuldig doorlezen voordat het product geïnstalleerd wordt.
- Gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen voordat het product gebruikt wordt.



Bij een storing:
 Resettoets indrukken en vasthouden
 (> 3 sec.) Als er een fout wordt
 weergegeven (F.xx), contact opnemen
 met installateur.



In normaal bedrijf:
 Resettoets één keer kort indrukken.
 Het display wordt uitgeschakeld, het
 product gaat naar de stand-bymodus
 (alle veiligheidsfuncties blijven actief).



Branderbedrijf:
 Brander aan, warmwater-
 bereiding of CV-bedrijf actief.

Warmwaterbereiding:

- ▶ geactiveerd: weergave van de
 ingestelde warmwatertemper-
 atuur in het display
- ▶ gedeactiveerd: geen weergave
 van de warmwatertemperatuur




- ▶ Het display toont de systeemdruk.
- ▶ Als de systeemdruk minder dan 0,8 bar of meer
 dan 3,0 bar bedraagt (weergave in het display
 knippert), CV-installatie vullen resp. legen
 (wijziging naar een installatiedruk van 1 tot 2 bar).



CV-bedrijf:

- ▶ geactiveerd: weergave van de
 ingestelde CV-aanvoer-
 temperatuur in het display
- ▶ gedeactiveerd: geen weergave
 van de CV-aanvoertemperatuur



◀ Insteltoetsen warm-
 watertemperatuur

Insteltoetsen
 CV-aanvoer-
 temperatuur

