

ECOSY

00	Signal de flamme sans flamme
02	Faute d'ionisation
03	Erreur interne (circuit imprimé)
04	Blocage temporaire de la chaudière
05	Erreur interne (circuit imprimé)
06	Erreur interne (circuit imprimé)
07	Erreur interne (circuit imprimé)
11	Erreur interne (circuit imprimé)
12	Sécurité contre manque d'eau
13	Erreur interne (circuit imprimé)
14	Erreur interne (circuit imprimé)
15	Erreur interne (circuit imprimé)
16	Erreur interne (circuit imprimé)
17	Erreur interne (circuit imprimé)
18	Température CTN1 (départ chauffage) trop élevée (>100°C)
19	Température CTN2 (retour chauffage) trop élevée (>100°C)
24	CTN1 (départ chauffage) et CTN2 (retour chauffage) inversées
25	Elévation de température CTN1 trop rapide
28	L'extracteur reste à l'arrêt
29	L'extracteur s'est arrêté
30	Ecart de température trop grand entre CTN1 et CTN2
31	CTN1 (départ chauffage) en court-circuit
32	CTN2 (retour chauffage) en court-circuit
36	CTN1 (départ chauffage) débranchée ou grillée
37	CTN2 (retour chauffage) débranchée ou grillée
41	Erreur interne (circuit imprimé)
42	Erreur interne (circuit imprimé)