

Thermomaster 32.02**Chiffres à clignotement intermittent**

Premier chiffre	Deuxième chiffre (avec point)	
0	0	Flamme inadéquate
0	2	Absence de formation de flamme
0	8	Le pressostat ne se ferme pas
6	1	Le pressostat se ferme , l'appareil ne s'allume pas
0	3	Défaut interne MBD
0	4	Défaut interne MBD
0	5	Défaut interne MBD
0	6	Défaut interne MBD
0	7	Défaut interne MBD
0	11	Défaut interne MBD
0	13	Défaut interne MBD
0	14	Défaut interne MBD
0	15	Défaut interne MBD
0	16	Défaut interne MBD
0	17	Défaut interne MBD
0	41	Défaut interne MBD
0	42	Défaut interne MBD
0	60	Défaut interne MBD
2	4	NTC aller et retour inversées
3	0	Différence de température entre départ et retour trop élevé
3	1	CTN départ en court-circuit
3	2	CTN retour en court-circuit
3	6	CTN départ ouverte
3	7	CTN retour ouverte
2	8	Le ventilateur ne tourne pas ou pas de signal du tachygraphe
2	9	Le ventilateur continue à tourner ou la commande est ouverte
1	8	Température > 105°C
1	9	Température retour trop élevée
2	5	Vitesse de montée de la température départ trop élevée