

- Conformément aux principales exigences en matière d'aération, il convient d'assurer en permanence une alimentation en air sans entrave et suffisante de la pièce d'installation du produit.
- Lire attentivement la notice d'installation avant d'installer le produit.
- Lire attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser le produit.



En cas de dysfonctionnement : Appuyer sur la touche de réinitialisation et la maintenir enfoncée (> 3 s). Si un défaut est affiché (F.xx), contacter l'installateur spécialisé.




En cas de fonctionnement normal : Appuyer une fois brièvement sur la touche de réinitialisation. L'écran s'éteint, le produit commute en mode veille (toutes les fonctions de sécurité restent actives).



Fonctionnement du brûleur : brûleur en marche, production d'eau chaude sanitaire ou mode chauffage actif.

Production d'eau chaude sanitaire :

- ▶ activée : affichage de la température d'eau chaude réglée à l'écran
- ▶ désactivée : la température d'eau chaude n'est pas affichée



Touches de réglage de la température d'eau chaude



- ▶ L'écran affiche la pression de l'installation.
- ▶ Si la pression de l'installation est inférieure à 0,8 bar ou supérieure à 3,0 bar (l'affichage clignote à l'écran), remplir ou vidanger l'installation de chauffage (modification de la pression de l'installation de 1 à 2 bar).



Mode chauffage :

- ▶ activé : affichage de la température du départ de chauffage réglée à l'écran
- ▶ désactivé : la température du départ de chauffage n'est pas affichée

Touches de réglage de la température du départ de chauffage

