



## Isotwin - Isomax

1*	Ontstekingsstoring, geen vlamdetectie	
2	Luchtstoring (TTB of pressostaat) automatische terugstelling na 15 min.	<b>F2</b>
3	Herhaald luchtstoring (3 x storing 2 in minder dan 2 uur 40)	<b>F3</b>
4*	Ontstekingsstoring, geen vlamdetectie (tijdens werking)	
5	Defect in de kring oververhitting	<b>F5</b>
6	Defect in de NTC kring aanvoer verwarming (NTC2)	<b>F6</b>
7	Defect in de kring voeler sanitair (NTC1)	<b>F7</b>
8	Defect in de kring voeler ballon (NTC3)	<b>F8</b>
9	Defect in de kring drukvoeler	<b>F9</b>
10	Niet in gebruik	
11	Geen ontvangt door de hoofdprint	<b>F11</b>
12	Geen ontvangt door het display	<b>F12</b>
13	Storing hoofdprint	<b>F13</b>
14	Temperatuur verwarming hoger dan 95°C	<b>F14</b>
15	Storing stepmotor van de gasmechanisme	<b>F15</b>
16	Slechte afsluiting van de electromagneet	<b>F16</b>
17	Netspanning lager dan 170Vac	<b>F17</b>
18	Storing display	<b>F18</b>
19	Niet in gebruik	-
20	Display niet verenigbaar met de hoofdprint	<b>F20</b>
21	Te weinig water (min dan 0,5bar)	
22	Te veel water (meer dan 2,7bar)	