



Themaclassic

1*	Storing ontsteking, geen vlamdetectie	
2	Storing lucht (TTB of pressostaat) automatische herinschakeling na 15 min.	F2
3	Storing lucht (3 x storing 2 in min dan 2 uur 40)	F3
4*	Storing ontsteking, geen vlamdetectie tijdens werking	
5	Storing oververhitting	F5
6	Storing op de kring voeler verwarming (NTC2)	F6
7	Niet in gebruik	
8	Niet in gebruik	
9	Storing op de kring drukvoeler	F9
10	Niet in gebruik	
11	Geen ontvangt door hoofdprint	F11
12	Geen ontvangt door display	F12
13	Storing hoofdprint	F13
14	Temperatuur verwarming hoger dan 95°C	F14
15	Storing stepmotor van de gasmechanisme	F15
16	Dichtingsfout van electromagneet	F16
17	Netspanning lager dan 170Vac	F17
18	Storing display	F18
19	NTC2 losgekoppeld tijdens sanitaire aanvraag	F19
20	Display niet verenigbaar met hoofdprint	F20
21	Te weinig water (min dan 0,5bar)	
22	Te veel water (meer dan 2,7bar)	