

Thermomaster F24E, FAS28E, F28E

1	Storing ontsteking, geen vlam gedetecteerd
2	Storing afvoer
4	Storing ontsteking, vlam is verdwenen tijdens werking
5	Storing oververhitting
6	Storing NTC aanvoer verwarming
7	Storing NTC sanitair
8	Storing NTC réservoir
9	Storing drukvoeler
10	Storing NTC retour verwarming
11	Geen ontvangt door hoofdprint
12	Geen ontvangt door display
13	- Storing hoofdprint - Verkeerde ketel code
14	Temperatuur verwarming hoger dan 95°C
15	- Storing stepmotor van de gasmechanisme - Storing driewegklep
16	Geen vlam na 5 sec.
17	Netspanning lager dan 170Vac
18	Storing display
20	Software niet verenigbaar
21	Waterdruk systeem te laag
22	Waterdruk systeem te hoog
24	Temperatuur retour verwarming hoger dan 90°C
25	Aanvoertemperatuur stijgt te vlug
26	Temperatuurverschil tussen aanvoer en retour te groot