

## Thermomax

1	Storing ontsteking, geen vlam gedetecteerd
2	Ventilator komt niet aan de ontstekingsnelheid
3	Verkeerde ventilatorsnelheid
4	Storing dontsteking, vlam is verdwenen tijdens werking
5	Storing oververhitting
6	Storing NTC aanvoer verwarming (NTC2)
7	Storing NTC sanitair (NTC1)
8	Storing NTC microfast (NTC3)
9	Storing drukvoeler
10	Storing NTC retour verwarming (NTC5)
11	Geen ontvangst door hoofdprint
12	Geen ontvangst door display
13	Storing hoofdprint
14	Temperatuur verwarming hoger dan 95°C
16	Storing vlamdetectie (vlam aanwezig meer dan 5 sec., na brander stopzetten)
17	Netspanning lager dan 170Vac
18	Storing display
19	NTC aanvoer verwarming (NTC2) losgekoppeld
20	Display niet verenigbaar met hoofdprint
21	Storing te weinig water (min dan 0,5bars)
23	Temperatuur gemeten dor de 2 NTC verwarming stijgt vluger dan 5°C/sec.
24	Temperatuur retour verwarming hoger dan 90°C
26	Temperatuurverschil aanvoer/retour hoger dan 35°C meer dan 10x na elkaar (telkens het verschil 35°C bereikt, blokkeert de ketel gedurende 1min.30)