


Migo

0020197230



nl Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave

1	Veiligheid	3	4.8	Batterijlaadtoestand controleren.....	11
1.1	Waarschuwingen bij handelingen.....	3	4.9	Batterijen verwisselen.....	11
1.2	Reglementair gebruik.....	3	4.10	Startscherm.....	12
1.3	Algemene veiligheidsinstructies.....	4	5	Verhelpen van storingen	13
2	Aanwijzingen bij de documentatie	6	6	Product onderhouden	13
2.1	Aanvullend geldende documenten in acht nemen.....	6	7	Uitbedrijfname	13
2.2	Documenten bewaren.....	6	7.1	Product definitief buiten bedrijf stellen.....	13
2.3	Geldigheid van de handleiding.....	6	8	Recycling en afvoer	13
3	Productbeschrijving	6	9	Garantie en klantendienst	14
3.1	Productopbouw.....	7	9.1	Garantie.....	14
3.2	Display.....	7	9.2	Serviceteam.....	14
3.3	Gegevens op het typeplaatje.....	7	Bijlage		15
3.4	CE-markering.....	8	A	Storingen – overzicht	15
4	Bedrijf	8	B	Juridische opmerking	15
4.1	Product in gebruik nemen.....	8			
4.2	Storing vermijden.....	8			
4.3	Kamertemperatuur controleren en instellen.....	8			
4.4	App installeren.....	9			
4.5	Draadloze verbinding tot stand brengen.....	9			
4.6	Verbinding herstellen.....	10			
4.7	Comfortveiligheidsmodus.....	10			



1 Veiligheid

1.1 Waarschuwingen bij handelingen

Classificatie van de waarschuwingen bij handelingen

De waarschuwingen bij handelingen zijn als volgt door waarschuwingstekens en signaalwoorden aangaande de ernst van het potentiële gevaar ingedeeld:

Waarschuwingstekens en signaalwoorden



Gevaar!

Direct levensgevaar of gevaar voor ernstig lichamelijk letsel



Gevaar!

Levensgevaar door een elektrische schok



Waarschuwing!

Gevaar voor licht lichamelijk letsel



Opgelet!

Kans op materiële schade of milieuschade



1.2 Reglementair gebruik

Er kan bij ondeskundig of oneigenlijk gebruik gevaar ontstaan voor lijf en leven van de gebruiker of derden resp. schade aan het product en andere voorwerpen.

De Bulex thermostaat Migo regelt een CV-installatie met een Bulex CV-toestel met eBUS-interface weersafhankelijk en tijdsafhankelijk.

Daarnaast kan de warmwaterbereiding van een aangesloten warmwaterboiler geregeld worden.

Het gebruik met volgende componenten en accessoires is toegestaan:

- Boiler (conventioneel)

Het reglementaire gebruik houdt in:

- het naleven van de meegeleverde gebruiksaanwijzingen van het product als ook van alle andere componenten van de installatie
- het naleven van alle in de handleidingen vermelde inspectie- en onderhoudsvoorwaarden.



Dit product kan door kinderen vanaf 8 jaar alsook personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, als ze onder toezicht staan of m.b.t. het veilige gebruik van het product geïnstrueerd werden en de daaruit resulterende gevaren verstaan. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

Een ander gebruik dan het in deze handleiding beschreven gebruik of een gebruik dat van het hier beschreven gebruik afwijkt, geldt als niet reglementair. Als niet reglementair gebruik geldt ook ieder direct commercieel of industrieel gebruik.

Attentie!

Ieder misbruik is verboden.

1.3 Algemene veiligheidsinstructies

1.3.1 Gevaar door foute bediening

Door foute bediening kunt u zichzelf en anderen in gevaar brengen en materiële schade veroorzaken.

- ▶ Lees deze handleiding en alle andere documenten die van toepassing zijn zorgvuldig, vooral het hoofdstuk "Veiligheid" en de waarschuwingen.
- ▶ Voer alleen de werkzaamheden uit waarover deze gebruiksaanwijzing aanwijzingen geeft.

1.3.2 Batterijen

- ▶ Let op het batterijtype, zoals in deze handleiding beschreven, zie hoofdstuk "Typeplaatje".
- ▶ Verwijder batterijen en plaats batterijen zoals in deze handleiding beschreven, zie hoofdstuk "Batterij vervangen".
- ▶ Laad niet heroplaadbare batterijen niet opnieuw op.



- ▶ Verwijder heroplaadbare batterijen uit het product vooraleer u ze oplaadt.
- ▶ Verschillende batterijtypes niet combineren.
- ▶ Nieuwe en gebruikte batterijen niet combineren.
- ▶ Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting.
- ▶ Verwijder verbruikte batterijen uit het product en voer deze op deskundige wijze af.
- ▶ Verwijder de batterijen vooraleer u het product gedurende langere tijd ongebruikt bewaart en/of het verschroot.
- ▶ Sluit de aansluitcontacten in het batterijvak van het product niet kort.

1.3.3 Gevaar voor materiële schade door zuur

- ▶ Verwijder verbruikte batterijen uit het product en voer de batterijen op een correcte wijze af.
- ▶ Verwijder de batterijen vooraleer u het product gedurende langere tijd ongebruikt bewaart.

1.3.4 Gevaar voor materiële schade door vorst

- ▶ Zorg ervoor dat de CV-installatie bij vorst in elk geval in gebruik blijft en alle vertrekken voldoende getempereerd zijn.
- ▶ Als u het bedrijf niet kunt garanderen, dan laat u een installateur de CV-installatie legen.



2 Aanwijzingen bij de documentatie

2.1 Aanvullend geldende documenten in acht nemen

- ▶ Neem absoluut alle gebruiksaanwijzingen die bij de componenten van de installatie worden meegeleverd in acht.

2.2 Documenten bewaren

- ▶ Bewaar deze handleiding alsook alle documenten die van toepassing zijn voor het verdere gebruik.

2.3 Geldigheid van de handleiding

Deze handleiding geldt uitsluitend voor:

Product	Artikelnummer
Migo	0020197230

3 Productbeschrijving

Het product regelt weersafhankelijk en tijdsafhankelijk een CV-installatie met een Bulex CV-toestel met eBUS-interface alsmede de warmwaterbereiding van een aangesloten warmwaterboiler.

Voorwaarde: verwarmen

Met het product en de bijbehorende app kan een gewenste temperatuur voor een kamer voor verschillende dagtijden en voor verschillende weekdays worden ingesteld.

Het product is een weersafhankelijke thermostaat.

Het product ontvangt de actuele buitentemperatuur via een internetverbinding. Bij een lage buitentemperatuur verhoogt het product de aanvoertemperatuur van de Bulex CV-installatie.

Als de buitentemperatuur stijgt, verlaagt het product de aanvoertemperatuur. Zo reageert het product op de schommelingen van de buitentemperatuur en regelt via de aanvoertemperatuur de kamertemperatuur constant op de ingestelde gewenste temperatuur.


Voorwaarde: Warmwaterbereiding

Met het product en de bijbehorende app kunnen temperatuur en tijdvenster voor de warmwaterbereiding worden ingesteld.

De warmteopwekker warmt het water in de warmwaterboiler tot de ingestelde temperatuur op.

De tijdvensters leggen vast, wanneer warm water klaar moet staan in de warmwaterboiler.

3.1 Productopbouw



- | | | | |
|---|--|----|------------------------------|
| 1 | Toetsen en | 5 | Statusled |
| 2 | Muursokkel klein thermostaat | 6 | Communicatie-eenheid |
| 3 | Muursokkel communicatie-eenheid | 7 | Display |
| 4 | Bluetoothtoets/toets Comfortveiligheidsmodus | 8 | thermostaat |
| | | 9 | Productstandaard |
| | | 10 | Muursokkel groot thermostaat |

3.2 Display

Symbol	Betekenis
	Verbinding tussen thermostaat en communicatie-eenheid wordt tot stand gebracht
	Verbinding is tot stand gebracht; normaal bedrijf
	Verbinding is onderbroken

3.3 Gegevens op het typeplaatje

Het typeplaatje is in de fabriek aan de achterkant van de communicatie-eenheid aangebracht.

Gegevens op het typeplaatje	Betekenis
	Barcode met serienummer (alleen bij de communicatie-eenheid), 7e tot 16e cijfer = artikelnummer van het product (alleen bij de communicatie-eenheid)
Migo	Productbenaming
V mA	Bedrijfsspanning en stroomverbruik

Gegevens op het typeplaatje	Betekenis
LR03	Batterijtype

3.4 CE-markering



Met de CE-markering wordt aangegeven dat de producten conform de conformiteitsverklaring aan de fundamentele vereisten van de geldende richtlijnen voldoen.

Hiermee verklaart de fabrikant dat het in deze handleiding beschreven draadloze installatietype aan de richtlijn 2014/53/EU voldoet. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is op het volgende internetadres beschikbaar: <http://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equipment-directive/>.

4 Bedrijf


4.1 Product in gebruik nemen

- Neem het product alleen in gebruik als de mantel volledig gesloten is.

4.2 Storing vermijden

1. Zorg ervoor dat de binnenlucht vrij rond de thermostaat kan circuleren en dat de thermostaat niet door meubelen, gordijnen of andere voorwerpen afgedekt wordt.
2. Draai de radiatorkranen in de kamers waarin de thermostaat geïnstalleerd is volledig open.

4.3 Kamertemperatuur controleren en instellen




1. Controleer de weergave van de actuele kamertemperatuur (1) en de ingestelde gewenste temperatuur (2) op het display.
2. Stel indien nodig m.b.v. de toetsen en de gewenste temperatuur (2) op de gewenste waarde in.

4.4 App installeren


1. Alle instellingen die verdergaan dan de basisinstellingen voert u met uw smartphone of tablet uit.
2. Download de app met uw mobiele toestel op <http://migo.bulex.be>. Of zoek naar **Migo** bij Google Play™ of in de App Store™.
3. Installeer de overeenkomstige app op uw mobiele toestel.
4. Breng voor de eerste verbinding een bluetoothverbinding tussen het product en uw toestel tot stand (→ Pagina 9). Via de bluetoothverbinding configureert u de WLAN-instellingen van het product.
5. Neem de verdere instructies in de app in acht.

4.5 Draadloze verbinding tot stand brengen



1. Activeer de bluetoothverbinding van uw mobiele toestel.
2. Druk de bluetoothtoets/toets Comfortveiligheidsmodus **(1)** op de communicatie-eenheid lang (minstens 5 seconden) in.
 - ◀ De statusled **(2)** op de communicatie-eenheid knippert blauw.
3. Voer m.b.v. de app de WLAN-instellingen uit. Neem hiervoor de instructies in de app in acht.
 - Verbind het product om veiligheidsredenen uitsluitend met een versleutelde WLAN. Houd er rekening mee dat Wi-Fi Protected Setup (WPS) niet ondersteund wordt.

4.6 Verbinding herstellen



- ▶ Als bovenstaande displayweergave verschijnt, verklein dan de afstand tussen thermostaat en communicatie-eenheid om de verbinding te herstellen.


4.7 Comfortveiligheidsmodus

Als het product geen verbinding met internet heeft, kan de modus van het product niet met de app worden ingesteld.

In dit geval kan de comfortveiligheidsmodus direct op de communicatie-eenheid geactiveerd worden.


Bij geactiveerde comfortveiligheidsmodus wordt de kamertemperatuur onafhankelijk van de ingestelde tijdvensters op de op de thermostaat ingestelde gewenste waarde geregeld. Daarnaast wordt warm water onafhankelijk van de ingestelde tijdvensters beschikbaar gesteld.


4.7.1 Comfortveiligheidsmodus activeren/deactiveren




1. Druk de bluetoothtoets/toets Comfortveiligheidsmodus **(1)** op de communicatie-eenheid kort in.
 - U kunt de comfortveiligheidsmodus uitsluitend bij onderbroken internetverbinding activeren.
 - ◁ De statusled **(2)** op de communicatie-eenheid brandt blauw.
2. Druk de bluetoothtoets/toets Comfortveiligheidsmodus **(1)** op de communicatie-eenheid opnieuw in om de comfortveiligheidsmodus te deactiveren.
 - De comfortveiligheidsmodus wordt automatisch gedeactiveerd zodra de internetverbinding hersteld is.

4.8 Batterijlaadtoestand controleren



Als het symbool  (1) op het display van de thermostaat wordt weergegeven, zijn de batterijen bijna leeg.



Als bovenstaande displayweergave op de thermostaat verschijnt, zijn de batterijen leeg.

- ▶ Vervang de batterijen van de thermostaat.

4.9 Batterijen verwisselen




Gevaar!

Levensgevaar door ongeschikte batterijen!


Als batterijen door het verkeerde batterijtype worden vervangen, bestaat explosiegevaar.

- ▶ Let bij de batterijwissel op het correcte batterijtype.
- ▶ Voer gebruikte batterijen overeenkomstig de aanwijzingen in deze handleiding af.




1. Haal de thermostaat van de producthouder af resp. haal de productstandaard van de thermostaat af.
2. Plaats drie nieuwe batterijen van hetzelfde type. Let op de correcte poling.
3. Gebruik uitsluitend batterijen van het type AAA Alkaline 1,5 V. Gebruik geen oplaadbare batterijen.
4. Plaats de thermostaat weer op de producthouder resp. plaats de productstandaard op de thermostaat. De thermostaat resp. productstandaard klikt hoorbaar vast.

4.10 Startscherm



Na het plaatsen van de batterijen verschijnt het startscherm. Het startscherm geeft aan dat de thermostaat naar de communicatie-eenheid zoekt.



Als de communicatie-eenheid niet gevonden wordt (bijv. afstand tussen thermostaat en communicatie-eenheid te groot), wordt bovenstaande displayweergave getoond.

5 Verhelpen van storingen

Een overzicht van de mogelijke storingen vindt u in de bijlage.

Storingen – overzicht (→ Pagina 15)

6 Product onderhouden

- ▶ Reinig de mantel met een vochtige doek en een beetje oplosmiddelvrije zeep.
- ▶ Gebruik geen sprays, geen schuurmiddelen, afwasmiddelen, oplosmiddel- of chloorhoudende reinigingsmiddelen.

7 Uitbedrijfname

7.1 Product definitief buiten bedrijf stellen

- ▶ Laat het product door een installateur definitief buiten bedrijf stellen.

8 Recycling en afvoer

- ▶ Laat de verpakking door de installateur afvoeren die het product geïnstalleerd heeft.



■ Als het product met dit teken is aangeduid:

- ▶ Gooi het product in dat geval niet met het huisvuil weg.
- ▶ Geef het product in plaats daarvan af bij een inzamelpunt voor afgedankte elektrische of elektronische apparaten.



■ Als het product batterijen bevat die met dit teken gekenmerkt zijn, kunnen de batterijen substanties bevatten die schadelijk zijn voor gezondheid en milieu.

- ▶ Breng de batterijen in dat geval naar een inzamelpunt voor batterijen.

9 Garantie en klantendienst

9.1 Garantie




Pour obtenir des informations concernant la garantie constructeur, veuillez contacter l'adresse indiquée au verso.

9.2 Serviceteam

Les coordonnées de notre service après-vente sont indiquées au verso ou sur le site www.bulex.be.

Bijlage

A Storingen – overzicht

Symbool	Betekenis	Oplossing
	Batterijen bijna leeg.	– Vervang de batterijen van de thermostaat.
	Batterijen leeg.	– Vervang de batterijen van de thermostaat.
	Geen verbinding met de communicatie-eenheid.	– Verklein de afstand tussen thermostaat en communicatie-eenheid.

B Juridische opmerking

"Made for iPod", "Made for iPhone" en "Made for iPad" betekenen dat er elektronisch toebehoren is ontworpen dat speciaal ontwikkeld is voor aansluiting op respectievelijk een iPod, iPhone of iPad en dat door de ontwikkelaar gecertificeerd is om te voldoen aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet aansprakelijk voor het gebruik van dit toestel of de conformiteit ervan met veiligheidsnormen en voorschriften. Houd er rekening mee dat het gebruik van dit toebehoren met een iPhone het draadloos vermogen kan verminderen.

Leverancier**Bulex**

Golden Hopestraat 15 ■ 1620 Drogenbos

Tel. 02 555 1313 ■ Fax 02 555 1314

info@bulex.com ■ www.bulex.be



0020212903_02

Uitgever/fabrikant**Bulex**

Golden Hopestraat 15 ■ 1620 Drogenbos

Tel. 02 555 1313 ■ Fax 02 555 1314

info@bulex.com ■ www.bulex.be

© Deze handleidingen, of delen ervan, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen alleen met schriftelijke toestemming van de fabrikant vermenigvuldigd of verspreid worden.

Technische wijzigingen voorbehouden.