


# Snelstartgids

## Exacontrol E7 C / E7R C



- 1 Informatiezone over de lopende aanvraag
- 2 kamertemperatuur
- 3 huidige datum en uur
- 4 buitentemperatuur (optie buitenvoeler)

### Toetsen :

	Terugkeren naar het vorige menu of naar de vorige instelling
	Naar het hoofdmenu gaan
	Door de menu's lopen, een waarde instellen
	De selectie of een regeling bevestigen

### Pictogrammen :

	Vergrendelde toetsen
	Geprogrammeerde afwezigheid
	Afwezigheid lopend
	Jaarlijks onderhoud plannen
	Batterijen vervangen (draadloze versie)

## HOOFDMENU

Verwarming



Warm water



Koeling



Afwezigheid



Parameters



Efficiëntie info



## BESCHIKBARE FUNCTIES

Aan/uit

Programma

Tijd.wijziging

Temperatuur

Datum/Uur

Taal

Naam toestel

Vergr. toetsenbord

Scherm

Reset

Over

*De exacte weergave van de menu's hangt af van de functies of opties van de installatie (voor meer inlichtingen zich wenden tot een vakman).*



\* 2 7 0 3 2 6 9 R E V 0 \*

0020143332\_00 - 11/11