



## Isotwin - Isomax

		Affichage
1*	Défaut d'allumage, pas de détection de flamme	
2	Défaut d'air (TTB ou pressostat) réarmement automatique après 15 min.	<b>F2</b>
3	Défaut d'air répétitif (3 fois le défaut 2 en moins de 2 heures 40)	<b>F3</b>
4*	Défaut d'allumage, pas de détection de flamme	
5	Défaut de surchauffe	<b>F5</b>
6	Défaut sur la boucle capteur chauffage (CTN2)	<b>F6</b>
7	Défaut sur la boucle capteur sanitaire (CTN1)	<b>F7</b>
8	Défaut sur la boucle capteur ballon (CTN3)	<b>F8</b>
9	Défaut sur la boucle capteur pression d'eau	<b>F9</b>
10	Pas utilisé	
11	Pas de réception par la carte principale	<b>F11</b>
12	Pas de réception par la carte interface utilisateur (display)	<b>F12</b>
13	Défaut carte principale	<b>F13</b>
14	Température chauffage supérieure à 95°C	<b>F14</b>
15	Défaut du moteur pas à pas du mécanisme gaz	<b>F15</b>
16	Défaut d'étanchéité de l'électrovanne de sécurité	<b>F16</b>
17	Tension secteur inférieure à 170Vac	<b>F17</b>
18	Défaut de carte interface	<b>F18</b>
19	Pas utilisé	-
20	Carte interface utilisateur incompatible avec le circuit principal	<b>F20</b>
21	Manque d'eau (moins de 0,5bar)	
22	Trop d'eau (plus de 2,7bar)	