

Thermomax

1	Défaut d'allumage, la flamme n'a pas été détectée
2	Le ventilateur n'atteint pas la vitesse de démarrage
3	Vitesse ventilateur incorrecte
4	Défaut d'allumage, la flamme a disparu en cours de fonctionnement
5	Défaut de surchauffe
6	Défaut CTN départ chauffage (CTN2)
7	Défaut CTN sanitaire (CTN1)
8	Défaut CTN microfast (CTN3)
9	Défaut capteur de pression
10	Défaut CTN retour chauffage (CTN5)
11	Pas de réception par la carte principale
12	Pas de réception par la carte interface utilisateur (display)
13	Défaut carte principale
14	Température chauffage supérieure à 95°C
16	Défaut de détection de flamme (flamme présente plus de 5 sec., après l'arrêt du brûleur)
17	Tension secteur inférieure à 170Vac
18	Défaut carte interface utilisateur (display)
19	CTN départ chauffage (CTN2) déclipsée
20	Carte interface utilisateur incompatible avec le circuit principal
21	Défaut manque d'eau (moins de 0,5bars)
23	La température mesurée par les deux CTN chauffage augmente de plus de 5°C/sec.
24	Température retour chauffage supérieure à 90°C
26	Ecart de température départ/retour supérieur à 35°C plus de 10x de suite (chaque fois que l'écart atteint 35°C, la chaudière se bloque pendant 1min.30)